



Memanggang **Bake**

Menu **16. BAKE** merupakan bagian dari menu kreatif yang sangat berguna. Mastoso Bread Maker BM-77 dapat digunakan sebagai oven pemanggang. Anda dapat memanggang berbagai jenis roti, kue, dll secara bebas dengan menu ini. Warna pemanggangan juga dapat diatur dengan menekan tombol **BURNING COLOR**



Proses Tahapan **Bake**

- 1 Masukan adonan yang telah siap dipanggang
- 2 Pilih menu **16. BAKE** dan tentukan lama pemanggangan.
- 3 Tekan **START** dua kali untuk memulai pemanggangan.
Roti selesai dipanggang.
- 4 Tekan dan tahan tombol **START** untuk menghentikan fungsi **KEEP WARM** / menghangatkan. Cabut Steker Listrik. Roti dapat segera dikeluarkan. Letakkan roti pada kawat besi agar uap panas dapat keluar dari segala arah selama ± 25 menit.

• Agar roti tetap lembut, simpanlah dalam kantong plastik atau kemasan yang tertutup rapat.